

Technologický postup instalace – dekorové fólie:

Potřebné pomůcky naleznete na http://folie.ceiba.cz/naradi_a_pomucky :

- ❖ Stěrka LIDCO (váleček s ložisky)
- ❖ Filc na stěrku
- ❖ S-20 řezač malý
- ❖ Isopropylalkohol (na odmaštění)
- ❖ Papírové ubrousky bezprašné, savé

Postup:

1. Povrch musí být hladký, odmaštěný a zbavený veškerých nečistot.
2. Součásti objektu (madla, kliky, držáky, háčky, apod.) odmontujte.
3. Před instalací náchylných míst (hrany, dekorační prohlubně) natřete aplikátorem PRIMER nebo PRIMER PLUS. Doba zaschnutí je 5 – 10 minut (podle savosti povrchu).

PRIMER: přírodní dřevo a rovné povrchy.

PRIMER Plus: strukturované povrchy (Beton, cihla, omítka apod.)

4. Po zaschnutí je možné začít instalovat dekorovou fólii.
 - Strhněte ochranný papír, lehce přiložte fólii na instalovanou plochu
 - Pod nízkým úhlem (cca 30°) vytlačujte stěrkou opatřenou filcem postupně od horního středu fólie k jedné a poté k druhé straně. Popř. použijte váleček.
 - Hrany a rohy se zahýbají pod ohřevem horkovzdušnou fólií, případně fénem cca 90°C – 120°C
 - Přebytečnou fólii odřízněte řezákem (http://folie.ceiba.cz/s_20_rezac_maly) podle hrany
5. Po instalaci:
 - za cca 2 hodiny je fólie dostatečně přilepená
 - fólie je možné se pod přiměřeným tlakem ihned dotýkat a očistit mírně vlhčeným hadříkem
6. Při čištění:
 - vyvarujte se kapalin obsahující Amoniak (čpavek)!
 - fólii lze omývat běžnými mycími prostředky