

Technologický postup instalace – roletové fólie:

Potřebné pomůcky naleznete na http://folie.ceiba.cz/naradi_a_pomucky :

- ❖ Isopropylalkohol (na odmaštění)
- ❖ Papírové ubrousky bezprašné, savé

Postup:

1. Povrch musí být hladký, odmaštěný a zbavený veškerých nečistot.
2. Na externí stranu roletové fólie nalepte suché zipy. V každém rohu musí být jeden a poté rozmístěte suché zipy dle potřeby a velikosti roletové fólie (10 – 30 cm od sebe). Druhou možností je použití lepicí pásky Gudy DOT (http://folie.ceiba.cz/gudy_dot) – bodové lepidlo. Lepidlo se nanese na rám okna a fólie se pouze přilepí.
3. Před nalepením roletové fólie zkontrolujte, zda je povrch suchý.
4. Roletovou fólii nainstalujte 1 – 2 cm od kraje okna **na rám** nebo na samotnou okenní plochu a vycentrujte ji tak, aby byla ze všech stran nainstalována rovnoměrně.
5. Po instalaci:
 - za cca 2 hodiny je fólie dostatečně přilepená
6. Při čištění:
 - vyvarujte se kapalin obsahující Amoniak (čpavek)!
 - fólii lze omývat běžnými mycími prostředky